

MANUAL DE USUARIO 208.PROG

PROGRAMADOR TARJETA

PROGRAMADOR TARJETA

SOFTWARE PROGRAMADOR - Solo para sistemas operativos Microsoft Windows



- Descargue el driver y el software del programador (208.PROG) del área de descargas de nuestro sitio web: <https://e-mobility.scame.com>
- Abra y extraiga el contenido del archivo **archivo.zip**
- Abra la carpeta **Driver_ProgrammatoreActive**
- Instale el driver **CP210xVCInstaller**
- Conecte el programador al PC a través de USB
- Desde el Panel de control -> Gestión de Dispositivos controle el número de puerto COM asociado al dispositivo
- Ejecute la aplicación **SLActive**
- Desde Opciones -> Puerto Com configure el número del puerto COM asociado al dispositivo.

PROGRAMACIÓN TARJETA DE USUARIO

- Ejecute la aplicación **SLActive_admin_v2.1**
- Apoye la tarjeta de usuario en el programador
- Con la tarjeta de usuario aún no inicializada, haga clic en **TARJETA DE USUARIO**
- Rellene el campo código tarjeta (obligatorio):
 - ◇ Es el código de la tarjeta que será memorizado en el interior de la estación
 - ◇ 8 cifras hexadecimales a voluntad (p.ej. AAAA0001)
 - ◇ Haga clic en **UID** para adquirir automáticamente el código UID de la tarjeta
- Rellene el campo número accesos (opcional):
 - ◇ Es el números de accesos disponibles para los que la tarjeta está habilitada (valor de 1 a 65 000)
 - ◇ Para desactivar el control deje el campo vacío
- Rellenar la fecha de vencimiento (opcional):
 - ◇ Es la fecha después de la cual la tarjeta ya no estará habilitada (Día/mes/año/hora)
 - ◇ Haga clic en el icono del **reloj** para obtener la fecha y hora actuales
 - ◇ Para desactivar el control deje el campo vacío
- Haga clic en **Escribe tarjeta**





BUSINESS UNIT E-MOBILITY
VIA SPIAZZI, 45
24028 PONTE NOSSA (BG) ITALY
TEL. +39 035 705000
FAX +39 035 703122
e-mobility.scame.com
e-mobility@scame.com

ZP91152-E-1